クイック 一行印
取扱説明書

ご使用前に必ず
この取扱説明書をお読みください。

製品の特長

● スタンプ台を使用せず連続して押せる浸透印。
● スプリング機能付きなのでキャップ無しでも印箱などに立てて収納可能。
● 正確な捺印をサポートするエリア表記付き。
● インクを補充することで繰り返し使用可能。

インク補充のしかた

半日程度 捺印せず放置したのち、初めての捺印が薄いようであればインク補充する必要があります。

① 本体と印面部を片端ずつ折るように外すとインク補充口があります。（キャップを装着するとインクで汚れず作業ができます）

② 周囲にインクが付着しないよう注意して数滴を補充してください。

③ 補充したインクが完全に含浸したのを確認した後、本体を装着してください。
（装着が固い場合は紙面に押しつけるように作業を行って下さい）

※ 印影回復は補充後５～６時間かかります。すぐ回復しないからと追加補充されるとインク漏れなど問題が生じる恐れがあります。

※ 補充インクは必ず サンビークイック専用補充インク をご使用ください。
（他のインクを補充すると成分の違いにより使用不能になる恐れがあります。）

印面のメンテナンス

印面が紙粉やゴミ等で目詰まりすると鮮明な捺印が出来なくなります。

・セロファンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください。
・付着がひどい場合は、綿棒などの先端が軟らかいもので軽く撫でるようにして取り除いてください。

※ 印面はスポンジ状のゴムでできています。捺印以外の異常な力を強く受けると破損する恐れがあります。

【ご使用上の注意】

・インクが手などについた場合は早めに石鹸で洗い流してください。また万一目に入った場合は、すぐに水道水で洗い、医師の診断を受けてください。

・衣服等に付いたインクは落ちにくいので十分ご注意ください。

・火気の近くや高温多湿の場所には保管しないでください。

・幼児の手の届かない場所に保管してください。

・紙面への捺印以外の用途には使用しないでください。

・トレーシングペーパーや硫酸紙、目の粗い紙、和紙等のにじみやすい紙類への捺印は避けてください。

・ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色する恐れがあります。

SANBY サンビー・株式会社
本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町13-10
http://www.sanby.co.jp